

## Világos pólóra vasalható fólia (tintasugaras nyomtatóhoz)

Szabadon megtervezheti és elkészítheti saját pólóját az Avery Zweckform transzferfólia felhasználásával, számítógépe és **tintasugaras** nyomtatója segítségével. Alkalmas pamut textíliákhoz, **fehér** és világos pasztellszínekhez.

Minden forgalomban lévő tintasugaras nyomtatóhoz felhasználható az **Avery C9405-4HU** fólia.

**FONTOS INFORMÁCIÓ: A NÉGYZETHÁLÓS ÍVEK A SÖTÉT PÓLÓHOZ, A PÓLÓ PIKTOGRAMMAL JELÖLT ÍVEK PEDIG A VILÁGOS PÓLÓHOZ HASZNÁLHATÓAK!**

### Nyomtatás:

- A transzferfóliát helyezze a nyomtatóba.
- A kiválasztott minta **tükörképét** nyomtassa a fólia fehér oldalára a megfelelő opció kiválasztásával (Fájl - Nyomtatás - Tulajdonságok - Jellemzők - Kép tükrözése).
- Állítsa be a nyomtatót "normál papír" és 360 - 1440 dpi felbontásra.
- Nyomtatás után a tintát hagyja megszáradni.
- Vágja körül a képet, lehetőleg 3 mm -es peremmel

### Felvasalás:

- Használjon egy kemény, sima, stabil alátétet (pl.: asztal). A védelem érdekében tegyen az alátételre egy kartont, vagy egy párnahuzatot.
- Fektesse a pólót gyűrődésmentesen az előkészített alátételre és helyezze el rajta a nyomtatott fóliát (képpel lefelé) a kívánt helyre.
- Legmagasabb fokozaton (180 C°), erős nyomással, gőz nélkül vasalja a teljes képet, először balról jobbra haladva, majd fentről lefelé kb. 20-20 mp -ig.
- A vasalás időtartama: Teljes oldal esetén 3 perc, féloldali méret esetén 90 mp., negyed oldal esetén 45 mp.
- Figyeljen a sarkokra és a peremekre is!
- Rövid ideig hagyja kihűlni (kb. 2 perc), majd a hordozót óvatosan, lassan távolítsa el. Kész is van a saját maga által elkészített póló.

Ha új pólót használ, felvasalás előtt legalább egyszer mossa ki a jobb minőség elérése érdekében.

### Mosás:

- Először 24 óra elteltével elkülönítve moshatja, kifordítva max. 40 C° -on.
- Csak levegőn száríthatja (ne tegye szárítógépbe).
- Vegyileg nem tisztítható.
- A kép közvetlen nem vasalható ezért a továbbiakban kifordítva vasalja a pólót!

### Egyéb tudnivalók:

A nyomtatást és a felvasalást egy napon belül végezze.